



機種コード: MS-680N5-H:T5-06-60 MS-680N5-V:T5-06-61 MS-680N6-H:T5-06-66 MS-680N6-V:T5-06-67

品番	部品コード	品名	要数	品番	部品コード	品名	要数
001	XP-A0-04-000	スナッフ リンク	1	025	XP-A0-02-100	ベアリング 6000ZZ	1
002	XP-A0-00-400	スプ リンク ピン	1	026	XP-A0-01-900	ベアリング 6001ZZ	1
003	XP-A0-04-200	Oリング 5.0X2.0	1	027	XP-A0-93-700	シム 22X27.8X0.1	1
004	XP-B0-00-500	ローター	1	028	XP-A0-93-800	ダブルベアリング	1
005	XP-A0-01-000	ベーン	5	029	XP-B0-01-700	リアプレート	1
006	XP-A0-04-100	キー	1	030	XP-B0-01-600	フロントプレート	1
007	XP-A0-04-500	Oリング 40.0X3.5	1	031	XP-A0-00-500	シリンダ W/ピン	1
008	XP-A0-00-100	ロツクリンク	1	032	XP-B0-01-900	シャフト(5インチ)	1
009	XP-A0-01-600	シム	1	034	XP-B0-01-800	スピンドル	1
010	XP-A0-01-700	ワッシャー	1	035A	XP-A0-06-800	マフラー (12.000)	1
011	XP-A0-01-800	スナッフ リンク	1	036A	XP-A0-06-200	サイレンサ	1
012	XP-A0-01-300	エアインレット	1	037	XP-A0-16-600	マフラーハウジング	1
013	XP-A0-01-400	スロツトルスプ リンク	1	048	XP-B0-01-200	NV シェラウト	1
014	XP-A0-00-700	スロツトルバルブ	1	055	XP-A0-02-200	24MM ハットレンチ	1
015	XP-A0-00-900	スロツトルバルブシート	1	056	XP-28-50-200	5" NV. ツックフェースハット	1
016	XP-A0-01-500	バルブブツシシ	1	057	XP-28-50-000	5" NV. ヒールフェースハット	1
017	XP-A0-00-800	バルブスチーム W/Oリング	1	MS-680N6-H(V)			
018	XP-A0-04-300	Oリング 9.0X1.5	1	033	XP-B0-02-000	シャフト(6インチ)	1
019	XP-B0-01-400	スピートコントロールバルブ	1	060	XP-28-60-200	6" NV. ツックフェースハット	1
020	XP-A0-03-900	スナッフ リンク	1	061	XP-28-60-000	6" NV. ヒールフェースハット	1
021	XP-B0-01-500	スロツトルバルブ	1	[分解工具]			
022	XP-A0-03-100	スプ リンク ピン	1	101	XP-A0-02-500	サベスレンチ	1
023	XP-B0-00-800	ゲリツフ	1	102	XP-A0-02-600	ハウジングクランプ	1
024A	XP-B0-00-600	モーターハウジング	1	103	XP-A0-03-600	ベアリングツール	1

(注)*印のある商品は単品での販売は致しません。CP=コンプリートご注文願います。