


分解工具



機種コード: T5-06-96

品番	部品コード	品名	要数	品番	部品コード	品名	要数
001	XP-A0-04-000	スタップ リング	1	024	XP-B0-00-600	モータハウジング	1
002	XP-A0-00-400	スプリング ピン	1	025	XP-A0-02-100	ベアリング 6000ZZ	1
003	XP-A0-04-200	リング 5.0X2.0	1	026	XP-A0-01-900	ベアリング 6001ZZ	1
004	XP-B0-00-500	ローター	1	027	XP-A0-93-700	シム 22X27.8X0.1	1
005	XP-A0-01-000	ベーン	5	028	XP-A0-93-800	ダブルベアリング	1
006	XP-A0-04-100	キー	1	029	XP-B0-01-700	リアプレート	1
007	XP-A0-04-500	リング 40.0X3.5	1	030	XP-B0-01-600	フロントプレート	1
008	XP-A0-00-100	ロックリング	1	031	XP-A0-00-500	シリンダ	1
009	XP-A0-01-600	シム	1	032	XP-B0-01-900	シャフト (5インチ)	1
010	XP-A0-01-700	ワッシャー	1	034	XP-B0-01-800	スピンドル	1
011	XP-A0-01-800	スタップ リング	1	035A	XP-A0-06-800	マフラー (12,000)	1
012	XP-A0-01-300	エアインレット	1	036A	XP-A0-06-200	サイレンサ	1
013	XP-A0-01-400	スロットスプリング	1	037	XP-A0-16-600	マフラーハウジング	1
014	XP-A0-00-700	スロットバルブ	1	048	XP-B0-01-200	NV シュラウド	1
015	XP-A0-00-900	スロットバルブシート	1	055	XP-A0-02-200	24MM ハットレンチ	1
016	XP-A0-01-500	バルブフッティング	1	056	XP-28-50-200	5" NV フックフェースハット	1
017	XP-A0-00-800	バルブスチーム W/Oリング	1	700	T5-06-96-J00	スポンジ ミニ	1
018	XP-A0-04-300	リング 9.0X1.5	1	[分解工具]			
019	XP-B0-01-400	スピードコントロールバルブ	1	101	XP-A0-02-500	サービレンチ	1
020	XP-A0-03-900	スタップ リング	1	102	XP-A0-02-600	ハウジング クランプ	1
021	XP-B0-01-500	スロットレバー	1	103	XP-A0-03-600	ベアリング ツール	1
022	XP-A0-03-100	スプリング ピン	1				
023	XP-B0-00-800	クリップ	1				

(注)*印のある商品は単品での販売は致しません。CP=コピーライトでご注文願います。